

# MadBoy-Karaoke Kurzanleitung Aufbau und Betrieb

alle Geräte vorsichtig auspacken und aufstellen

Fernseher mit Strom verbinden



Fernseher gelben Anschluss (Rückseite)  
mit gelbem Kabel verbinden



gelbes Kabel mit gelbem Anschluss  
am Karaoke-Player (Rückseite) verbinden



Klinkenstecker schwarz mit Soundbar verbinden  
(Anschluss Rückseite innen)



rot/ weiß mit rot/weißem Anschluss „Karaoke“  
am Karaoke-Player (Rückseite) verbinden



Netzteil mit Soundbar (Rückseite) und  
Strom verbinden, Display auf Aux stellen



Bass-Box mit Strom verbinden



Mikrofone vorn an Karaoke-Player  
(Mic1/Mic2) anschließen (rote Kreise)



Player an Strom anschließen und einschalten,  
CD einlegen, Titel wählen, Play drücken,  
bei Bedarf Stimmlage an den Sänger anpassen (siehe blauer Kreis)  
Gesamtlautstärke an Soundbar und Gesangslautstärke über Mikrofoneingang (Mic1/Mic2) einstellen